


## Schemat podłączenia przełącznika 2MX



- 1 - Przełącznik multiplekserów 2MX
- 2 - Multiplexer 4xRS232 - nr 1
- 3 - Multiplexer 4xRS232 - nr 2
- 4 - Komputer PC
- 5 - Kabel RS 232 z multipleksera

- 6 - Kabel klawiaturowy (zasilający) z multipleksera
- 7 - Kabel RS 232 do COM komputera (przy dużych odległościach zastąpiony przez kabel UTP i komplet przejściówek RS232/UTP)
- 8 - Zasilacz niestabilizowany 15V/1A